

JÓTÁLLÁSI JEGY

Gratulálunk választásához!

A vásárlás eredetét igazoló számla felmutatásával a hatályos jogszabályokban foglalt jótállási feltételek és az óra vásárlási értéke határozza meg a garancia idejét, ami lehet 12 vagy 24 vagy 36 hónap. Az alábbiakról szeretnénk tájékoztatni.

A gyártó garanciája nem terjed ki:

- az elem élettartamára;
 - a rendes kopásra és elhasználódásra (pl. összekarcolt üvegre; a nem fémes szíjak és láncok (bőr, textil, gumi) színének és/vagy anyagának változására; a bevonat leválására);
 - az óra bármely részének olyan hibájára, amely az óra rendellenes / helytelen használatából, gondatlanságból, hanyagságból, balesetből (ütések, horpadások, összezúzás, üvegtörés stb.) és a gyártó vagy a forgalmazó utasításainak figyelmen kívül hagyásából ered;
 - bármilyen közvetett vagy okozott kár, amely a MATHEY-TISSOT® óra pontatlanságából, hibájából vagy működésképtelenségéből ered;
 - illetéktelen személy általi beavatkozáson (elemcsere, szerviz, javítás) átesett órára, vagy olyan órára, amelynek az állapota a forgalmazó illetőségén kívül került módosításra.
- A forgalmazóval szemben támasztott minden további kárigény, pl. a fentiekén kívüli károkért, kifejezetten kizárt, kivéve a vásárlónak a gyártóval szemben törvényesen támasztható jogait.

A fenti gyártói garancia:

- független bármilyen egyéb garanciától, amelyet a kereskedő adhat a saját kizárólagos felelősségére;
- nem érinti a vásárlónak a kereskedővel szemben fennálló jogait vagy más törvényes jogot, amelyet a vásárló támaszthat a kereskedővel szemben

A WMARK International Kft. ügyfélszolgálatja biztosítja az órájának tökéletes karbantartását. Ha az Ön órája beavatkozást igényel, forduljon egy hivatalos értékesítési ponthoz vagy a meghatalmazott Szervizközpont, amelyet kiválaszthat a forgalmazó segítségével: ezek a partnerek garantálják az Ön kiszolgálását a gyártó idevonatkozó szabványai szerint.

A jótállás és a szavatossági jog NEM rendeltetésszerű használat esetén hatályát veszíti!

Elemcsere

Javasoljuk, hogy keresse fel az adott márka hivatalos márkaszervizét. A kijelölt márkaszervíz rendelkezik egyedül a munka professzionális elvégzéséhez szükséges megfelelő szerszámokkal és szükséges műszerekkel. A kimerült elemet a szivárgás elkerülésére a lehető leggyorsabban ki kell cserélni, mert károsíthatja az óraszerkezetet.

Elhasznált kvarcórák gyűjtése és kezelése

A terméket tilos a háztartási hulladékkal együtt kidobni, ezért kérjük, hogy azt a helyi, hivatalos gyűjtőbe dobja! Ezáltal Ön is hozzájárul a környezet védelméhez és az emberi egészség megőrzéséhez. Az anyagok újra hasznosítása segíti a természeti kincsek megőrzését.

A termék megfelel az E.E.C. irányelveinek:
(1973.02.19) , -89/336 EEC (1988.05.03)

-73/23 EEC

A termék a 2002/96/EC EU irányelv alá tartozik. Kifejezetten kérjük,  hogy óráját elhasználódás esetén kizárólag a kijelölt elektromos és elektronikai hulladékok gyűjtésére kijelölt hulladékgyűjtő helyeken adja le.

Gyártó, származási hely: az óra hátlapján és a www.wmark.hu termék oldalán feltüntetettek szerint.

Óvintézkedések és megelőzés

Hőmérséklet

Ne tegye ki óráját hirtelen hőmérséklet-változásnak (erős napfény után hideg vízbe merülés) vagy szélsőséges hőmérsékletértékeknek [60°C felett (140°F) vagy 0°C alatt (32°F)].

Mágneses mezők

Ne tegye ki óráját intenzív mágneses mezőnek, mint például hangszóró, mobiltelefon, számítógép, hűtő vagy egyéb elektromágneses eszköz.

Sokk

Kerülje el a hő- és egyéb hatásokból származó hirtelen sokkot! Amennyiben erőteljes sokk érte óráját, kérjük, vizsgáltsa meg egy hivatalos MATHEY-TISSOT® Szervizközpontban.

Kárt okozó termékek

Kerülje el, hogy órája közvetlenül érintkezzen a következő anyagokkal: oldószerek, mosószerek, parfümök, kozmetikai termékek stb., mivel azok károsíthatják az óraszíjat, a tokot vagy a tömítéseket.

Ápolás és ellenőrzés

Rendszeresen tisztítsa a tokot és az óraszíjat puha ronggyal, hogy megelőzze az izzadság okozta korróziót. Minden vízálló óra tisztítható fogkefével és szappanos vízzel, majd puha ruhával megtörölhető. Ha tengerben is viselte az órát, utána meleg édesvízzel le kell mosni, majd teljesen kiszáritani.

Vízállóság

Az órák vízállóságának besorolása laboratóriumi nyomástereszték alapján történik, vagyis az órán jelzett nyomás érték mozdulatlan állapotban mutatja a vízoszlop nyomását laboratóriumi körülmények között.

Az óra vízben történő használata során különböző karmozdulatokat végzünk, ami jelentős mértékben befolyásolja az órát érő erőhatásokat. Például víz felszínén történő úszás közben akár 7-8bar nyomás is érheti az órát, ami megegyezik a nyugalmi helyzetben 70-80 méter mélységben tapasztalható víznyomással. Emiatt az óra vízálló besorolása szerinti víz ellen védő funkciók nem működhetnek. Az óra vízállósága nem garantálható örökre. A tömítések elöregedhetnek, és a koronát is érheti hirtelen és váratlan sokk. Érdemes órájának vízállóságát évente egyszer egy hivatalos MATHEY-TISSOT® szervizben megvizsgáltatni.

Soha ne használja az időbeállító koronát és/vagy a nyomógombokat a víz alatt, és győződjön meg róla, hogy a korona minden művelet után szorosan vissza van nyomva/csavarva. Semmilyen körülmények között se nyissa ki az óráját, kizárólag hivatalos MATHEY-TISSOT® szervizközpontban vizsgáltsa meg.

Használt vízállósági értékek és jelentésük

3bar/3ATM/30m/100ft vízálló - cseppálló, kézmosásnál ráfröccsenő víz, eső vagy verejték
5bar/5ATM/50m/165ft vízálló - fokozottan cseppálló, fürdés, zuhanyzás esetén is ellenálló
10bar/10ATM/100m/330 ft vízálló - vízi sportokra, úszásra is alkalmas, VÍZÁLLÓ
20bar/20ATM/200m/660ft vízálló - akár búvárkodásra is használható, VÍZÁLLÓ
30bar/30ATM/300m/1.000ft vízálló – akár búvárkodásra is használható, VÍZÁLLÓ

Galvanikus bevonatok

Ezek a bevonatok elektrolízissel kerülnek a felületre. Az idő és az áramerősség változtatásával más vastagságú és természetű réteg készíthető (pl. arany, ezüst, réz stb.).

PVD bevonat (Physical Vapour Deposition)

Az eljárás vákuumban történik. A felületen a mikroszkopikus részecskék lerakódását ionikus bombázás alkalmazásával érik el. Ezzel az eljárással az összetevők szennyeződésektől mentes, nagyon vékony rétegű (1-3 µm) felhordása valósítható meg. A felületi réteg nagy keménységi szinttel rendelkezik (nitrid, karbid stb.). A PVD bevonatok előnye a nagyon vékony, de kemény felületi réteg, a korrózióállóság, az erős tapadás és a nagy színválaszték. A PVD felület inert tulajdonságának köszönhetően a használat során a vele szemben fellépő érzékenység kockázata minimális.

Zafír kristály üveg

A zafírt alumínium-oxidból állítják elő (Al₂O₃). Átlátszó és színtelen, és csak gyémánttal karcolható meg és vágható. Nagy keménységének köszönhetően a zafír gyakorlatilag minden káros hatásnak ellenáll, karcálló, kopásálló és a vegyi anyagokat is jól tűri. Ha erősen polírozzák, a zafír teljesen átlátszóvá válik.

316L nemesacél

Ennek az acél ötvözetnek az előnye egyrészt a kiváló korrózióállóság, másrészt a hypo-allergén tulajdonság. Ezért alkalmazzák az orvostudomány területén, implantátumok gyártásához is 316L típusú acélt.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A pontos idő beállításához húzza ki a koronát finoman a 2-es végállásba és a korona forgatásával állítsa be az időt, majd a koronát nyomja vissza ütközésig a korona 0-ás alaphelyzeti állásába. Így órája elindul és a beállított pontos időt fogja mutatni.

Mechanikus szerkezet esetén a korona 0-ás pozíciójában tudja a korona elforgatásával felhúzni a rugót. Teljes feltöltöttség mellett szerkezettől függően 38-44 óra járástartalék érhető el. Automata szerkezetek esetén ez a járástartalék a kéz mozgásával arányosan fenntartható, meghosszabbítható. A teljes feltöltöttség a mozgás intenzitásától függően, de átlagosan 6-8 óra alatt feltölthető automatikusan vagy a korona felhúzásával. Az automata mechanikus szerkezetek előnye, hogy nem szükséges elemet cserélni benne, viszont használati

körülményektől függően 2-4 évente szerviz karbantartás javasolt. Az automata órák normál esetben -10/+20 másodperc/nap eltéréssel kell számolni.

Dátum kijelzős szerkezeteknél a korona 1-es kihúzott állásánál a korona óramutatóval megegyező irányába való elforgatásával állítható a dátum gyorsbeállítása.

Kronográf szerkezetek esetén a stoppert a felső gombbal indíthatjuk és állíthatjuk meg, az alsó gombbal pedig lenullázhatjuk a mérést. Bizonyos modellek esetén az alsó gombbal részdő is mérhető.

Automata kronográf óráknál figyeljünk arra, hogy a dátum beállítását a 3. pontban foglaltak szerint végezzük, viszont kizárólag az óra és a percmutatóknak a 3-9 óra képzeletbeli tengely alatti állása mellett, vagyis NE állítsunk dátumot 9 óra 3 óra közötti időszakban, mert a fogaskerekek összeakadhatnak. Ezért először állítsuk a mutatókat a lenti óra és perc állásokba és csak utána állítsuk be a dátumot, majd legvégül a pontos időt.